

=====

BJ-Electrical 2024

=====

■インストール時のご注意

すべてのアプリケーションを終了してから、本インストーラを実行してください。
リアルタイムのウィルス監視機能が動作している場合は、一時的に停止することをお勧めします。

また、Administrator、または管理者権限のあるユーザでログオンしてから実行してください。

■修正内容

[202506:SP6]

- ・ Alfatech製品の共通モジュールの更新

■修正内容

[202503:SP5]

- ・ シンボルが配線画層に移動する条件を変更しました。
- ・ Alfatech製品の共通モジュールの更新

[202501:SP4]

- ・ シンボルが配線画層に移動する条件を変更しました。
- ・ Alfatech製品の共通モジュールの更新

[202406:SP3]

- ・ Alfatech製品の共通モジュールの更新

[202404:SP2]

- ・ SP2 にて、BricsCAD V24.2.03(64bit)以降に対応しました。
- ・ Alfatech製品の共通モジュールの更新

[202403:SP1]

- ・ Alfatech製品の共通モジュールの更新

ご不明な点につきましては、弊社サポートまでご連絡ください。
宜しくお願い致します。

図研アルファテック株式会社
(E-mail support@bj-soft.jp)
<https://www.bj-soft.jp/>