



# 寸法値/マルチテキスト マスクツール 説明書

2018年11月  
図研アルファテック株式会社

## 【概要】

寸法値/マルチテキスト マスクツールは、寸法値およびマルチテキストが他の図形に重なって配置されているときに背景をマスクして読みやすくするためのコマンドです。




## 【動作対象】

BricsCAD Classic/Pro/Platinum V13以上

## 【インストール】

1. ダウンロードした BJ\_Backgroundmask.zip を解凍します。
2. BJ\_Backgroundmask.des をBricsCADの”ファイルサーチパス”が設定されたフォルダにコピーします。

BricsCADの設定”ファイルサーチパス”の画面例



## 【使用方法】

1. コマンドバーに次を入力します。  
(load "BJ\_Backgroundmask.des") [Enter]
2. コマンドバーに次を入力します。  
BJ\_Backgroundmask [Enter]
3. コマンドバーに下記が表示されますので、背景をマスクするマルチテキストまたは寸法値を指示します。  
図形を選択:
4. 図形（複数の図形でも可）を選択後、[Enter] を入力します。
5. コマンドバーに下記が表示されますのでマスクする範囲の境界オフセット率(テキスト周りのマージン)を入力し、[Enter]します。  
境界オフセット率 (U=マスク解除) <1.1> :  
※ 文字高さの値に基づいて、1-5の範囲にしてください。1.0の指数はマルチテキスト図形にフィットします。  
1-5範囲以外の値を入力した場合、「入力した境界オフセット率は無効です再入力」と表示されますので、範囲内の値で再入力を行ってください。  
※ U[Enter]すると指示したマルチテキストまたは寸法値のマスクが解除されます。

以上