

=====

BJ-Electrical 2026

=====

■インストール時の注意

すべてのアプリケーションを終了してから、本インストーラを実行してください。
リアルタイムのウィルス監視機能が動作している場合は、一時的に停止することをお勧めします。

また、Administrator、または管理者権限のあるユーザでログオンしてから実行してください。

■修正内容

[202512:SP1]

- BricsCAD V26.1.05対応

ご不明な点につきましては、弊社サポートまでご連絡ください。
宜しくお願い致します。

図研アルファテック株式会社
(E-mail support@bj-soft.jp)
<https://www.bj-soft.jp/>